

Como bajar Decibelios

By V. Molina

1 de 8



Hola .
Aunque en las imagenes no se vea una BMW clasica (detalle que me la trae floja) pienso que es una solucion aplicable a cualquier escape.

Acostumbramos a sustituir los silenciosos de nuestras motos, a menudo por unos muy ruidosos y , en mi caso , corto en exceso (lo cual no iba muy bien al guardabarros)

2 de 8



Despues de desmontar la punta del "silenciador".

3 de 8



Busco una tubería del mismo diámetro (en mi caso del escape de un Audi S3) y corto tanta longitud como quiero incrementar.

4 de 8



Corto otro trozo del mismo tubo lo corto longitudinalmente (para reducir su diametro) y lo sueldo dentro del primero, nos hara de guia.

5 de 8



Ajusta perfecto, ahora alargamos el tubo interior, fibra y a montar.

6 de 8



Ya solo os resta taladrar de nuevo los agujeros de la tapa y pintar.



8 de 8



Proximamente, como onntar una matricula chiquitina...